




Written by super admin
Thursday, 22 July 2021 16:11 -



3571 เมื่อมีรหัสผ่านที่ตรงเครื่องออก หน้าจอจะแสดงรหัส ให้ใส่รหัสเพื่อพร้อมกันกับในเครื่อง DVR โดยส่วนที่ไม่เป็น500ทรจะมีในช่องทาสีละฉากดู




3571 2.คลิกที่เครื่องหมาย 7หน้าจอจะแสดง KEY ให้ใส่รหัสเพื่อพร้อมกันกับในเครื่อง DVR โดยส่วนที่ไม่เป็น500ทรจะมีในช่องทาสีละฉากดู

สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ทำตามวิธีนี้ครับ



เมื่อใส่รหัสแล้วเครื่องออก หน้าจอจะปรากฏคิวอาร์โค้ด ให้เราสแกนเข้าไปครับ



□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ ?

Written by super admin
Thursday, 22 July 2021 16:11 -
